



Item Qty	Description	Description	Descripción	Part No.
1 1	Feeder Housing	Boîtier du conducteur cyclone	Carcasa de Alimentador	02-43
2 1	Sprocket Lower	Pignon en bas	Rueda Dentada Inferior	TA05045
3 1	Sprocket Upper	Pignon en haut	Rueda Dentada Superior	TA05046
4 1	Feeder Ratchet	Cliquet	Tambor dentado	02-53
5 1	Feeder Axle	Essieu de conducteur	Eje del alimentador	TA05049
6 1	Ratchet Pin Lg	Cliquet, épingle (longue)	Pin (largo) del tambor dentado	02-521
7 1	Ratchet Pin Sh	Cliquet, épingle (court)	Pin (corto) del tambor dentado	02-52s
8 1	Ratchet Spring Guide	Guide ressort de cliquet	Resorte Tambor dentado Guia	TA05051
9 1	Trigger Spring Sh	Ressort de détente (court)	Resorte corto del gatillo	02-20s
10 1	Feeder Ratchet Spring	Cliquet de conducteur, ressort	Resorte Tambor dentado	02-50
11 1	Feeder Housing Nut	Boîtier de conducteur, écrou	Tuerca, Carcasa de Alimentador	02-42
12 1	Feeder Bottom Plate	Conducteur de plaque bas	Platina Inferior del Alimentador	TA05044
13 5	Grip Screw #4 X 5/8	Vis #4 X 5/8	Tornillo del Alimentador #4 X 5/8	PL-42A
14 1	Cylinder Plug	Bouchon de cylindre	Tapón Cilindro	TA05064
15 1	Cylinder Spring	Resorte de cylindre	Resorte Cilindro	02-66
16 1	Cylinder Piston	Pistone du cylindre	Piston del Cilindro	TA05054
17 1	Piston U-cup	Scelle du cylindre u-tasse	Empaque en Copa u en Piston	02-63
18 1	Feeder Reset Rod	Tige du cylindre remis	Barilla Alimentación Reinicializar	TA05065
19 1	Cylinder Reset Oring	Cercle d'O du cylindre remis	Anillo-O	SL2-6
20 1	Feeder Cylinder	Cylindre	Cilindro Alimentador	02-62
21 1	Reset Button	Bouton remis	Botón Para Reinicializar	02-61
22 1	Feeder Screw Washer	Rondelle, vis de conducteur	Arandela, Tornillo del Alimentador	02-48
23 2	BBanjo Fitting	Installation de banjo	Acople en Forma de Banjo	20-07
24 1	11/16 Hose 98-CFS	11/16 tuyau du cylindre 98-CFS	11/16 Manguera 98-CFS	TA05016
25 1	Cyclone Feeder Adapter	Adaptateur du conducteur	Adaptador De Alimentacion	TA05015
26 1	Bolt 1/4-20 X 0.5 LH-SHCS	Boulon 1/4-20 X 0.5 LH-SHCS	Tornillo de 1/4-20 X 0.5 LH-SHCS	TA0517
27 1	Feed Elbow Latch	Conducteur du loquet coude	Angulo del Cerrojo	TA05020
28 1	Feed Latch Bolt 98	Boulon de loquet coude 98	Tornillo Angulo del Cerrojo 98	98-42
29 2	Feed Elbow Dowel Pin	Les goupilles de coude	Pin de Codo	98-04A
30 1	Hopper Assembly	Kit de trémie	Ensamble Para Tolva	202-29
31 1	Power Tube	Tube assisté	Tubo de Potencia	98-21NR